

Procedimentos para RESET FÍSICO dos produtos TP-LINK

Objetivo:

Restaurar as configurações de fábrica dos equipamentos TP-Link, quando os mesmos apresentarem algum tipo de comportamento inesperado, para as seguintes configurações:

- **Endereço IP de gerenciamento:** 192.168.1.1 (máscara de sub-rede 255.255.255.0)
- **Nome de usuário para gerenciamento:** admin
- **Senha para gerenciamento:** admin
- **Observação:** Configurações internas serão apagadas e restauradas para parâmetros de fábrica

De acordo com o modelo do produto, siga as instruções abaixo:

1. Roteadores Wireless

- **TL-WR541G/TL-WR542G** hardware V4/V6, firmware TL-WR54xG_v6_080519 (ou posterior),
TL-WR543G hardware V2, firmware TL-WR543G v2_080904 (ou posterior) e
TL-WR641G/TL-WR642G hardware V3, firmware TL-WR64xG_v3_080628 (ou posterior)
 - Com o roteador ligado, pressione e segure o botão RESET por dez (10) segundos, soltando-o em seguida
- **TL-WR841N** hardware V1.5, firmware TL-WR841N_v1.5_080530 (ou posterior)
 - Com o roteador ligado, pressione e solte o botão de reset por três (3) vezes seguidas
- **TL-WR841ND** hardware V3 / **TL-WR941ND** hardware V2 (qualquer versão de firmware)
 - Com o roteador ligado, pressione e segure o botão RESET por cinco (5) segundos, soltando-o em seguida

2. Roteadores Wired

- **TL-R402M** hardware V2, firmware TL-R402M_v2_080512 (ou posterior)
 - Com o roteador ligado, pressione e segure o botão RESET por dez (10) segundos, soltando-o em seguida
- **TL-R460** hardware V3 / **TL-R860** hardware V1 e V4 (qualquer versão de firmware)
 - Com o roteador ligado, pressione e segure o botão RESET por cinco (5) segundos, soltando-o em seguida

3. Modems ADSL

- **TD-8810** Annex A (qualquer versão de firmware)
 - Com o modem desligado, pressione e segure o botão RESET; em seguida, ligue o modem e mantenha o botão ainda pressionado por entre cinco (5) e dez (10) segundos, antes de soltá-lo
- **TD-8810** Annex B, firmware TD-8810B_081010 (ou posterior)
 - Com o modem ligado, pressione e segure o botão RESET por dez (10) segundos, soltando-o em seguida
- **TD-W8910G/TD-W8920G** Annex A e B (qualquer versão de firmware)
 - Com o modem ligado, pressione e segure o botão RESET por cinco (5) segundos, soltando-o em seguida

Caso nenhuma das tentativas acima funcione, ou a versão de hardware do produto não esteja listada, siga os procedimentos abaixo:

1. Com o dispositivo TP-Link ligado, pressione e segure o botão RESET;
2. Desligue o dispositivo TP-Link, ligando-o em seguida ainda com o botão RESET pressionado;
3. Continue segurando o botão RESET por volta de dez (10) segundos, soltando-o em seguida.