



TP-LINK®

CONFIGURAÇÃO DOS ROTEADORES TL-WR543G


AP ROUTER – STATIC IP

Roteadores
Versão: 080424

Configurando o TL-WR543G em modo AP Router - Static IP

Quando usar: Quando o seu provedor exige uma configuração específica de IP.


Configurando: Após ter acessado a página de configuração do roteador, clique em **Operation Mode**. Selecione a opção **AP Router**, e depois em **Save**.



The screenshot shows the configuration page for a TP-LINK 54M Wireless AP Client Router. The left sidebar contains a menu with 'Operation Mode' selected. The main content area is titled 'Operation Mode' and shows two radio button options: 'AP Client Router: WISP Client Router' and 'AP Router: Wireless Brandband Router'. The 'AP Router' option is selected and highlighted with a red box. Below the options is a 'Save' button, also highlighted with a red box.

Depois de salvo, clique em **Network / WAN**.

No campo **WAN Connection Type**, selecione **Static IP**; Insira os IPs que a operadora lhe forneceu (como no exemplo da imagem abaixo); Em **MTU Size**, insira o valor **1305**, depois clique no botão **Save**; Insira os endereços de **DNS** da sua operadora.



The screenshot shows the 'WAN' configuration page. The 'WAN Connection Type' dropdown menu is set to 'Static IP'. Below this, there are input fields for 'IP Address' (189.15.201.159), 'Subnet Mask' (255.255.255.192), and 'Default Gateway' (192.168.201.1). The 'MTU Size (in bytes)' is set to 1305. There are also fields for 'Primary DNS' (200.204.0.10) and 'Secondary DNS' (200.204.0.138). A 'Save' button is located at the bottom of the form, highlighted with a red box.

A configuração está pronta.



Marcas Registradas e Direitos de Cópia

As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

TP-LINK é marca registrada da TP-LINK Technologies Co., Ltd. Outras marcas e nomes de produtos são marcas registradas dos respectivos fabricantes.

Nenhuma parte destas especificações podem ser reproduzidas ou utilizadas para traduções, transformações ou adaptações sem a permissão da TP-LINK Technologies Co., Ltd. Copyright 2005 TP-LINK Technologies Co.,Ltd. Todos os direitos reservados.

Informações de Contato

Para ajuda na instalação do Roteador Wireless contate-nos.



Representante exclusivo no Brasil:

Suporte Técnico

Tel.: 4003-4337 (Regiões Metropolitanas)

Outras Localidades: (11) 4003-4337

E-mail: services@unicoba.com.br

Website: <http://www.unicoba.com.br/telecom>